

Kinetic Auto Relay mit ewigem Kalender

Cal. 7D48
(SNP...)

TECHNISCHE DATEN

• UHRZEITANZEIGE

Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger;
separate 24-Stunden-Anzeige

• KALENDERANZEIGE

Datum in numerischer Anzeige als Großdatum;
Monatsanzeige auf separater Kreisanzeige;
Anzeige des Schaltjahres in separatem Anzeigefeld

• UHRZEITANZEIGE

Einstellen

Krone:

1. Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
Drehen bis die Uhrzeit eingestellt ist.
(Achten Sie darauf, die Uhrzeit anhand
der 24-Stunden-Anzeige richtig auf
vor/nach Mittag einzustellen.)
2. Zurück in die Normalstellung drücken.

• KALENDERANZEIGE

Einstellen

Krone :

1. Bis zur ersten Einrastposition ziehen.
2. So lange drehen bis das Jahr die richtige
Einstellung entsprechend Tabelle anzeigt.




Jahresanzeige	L.Y.	+1	+2	+3
Anzahl Jahre seit dem letzten Schaltjahr	Schaltjahr	ein Jahr	zwei Jahre	drei Jahre
Jahr	2004 2008 2012	2005 2009 2013	2006 2010 2014	2007 2011 2015
	...	...	...	...
	2088 2092 2096	2089 2093 2097	2090 2094 2098	2091 2095 2099

3. Weiter drehen bis der gewünschte Monat
angezeigt wird.



4. Weiter drehen bis der gewünschte Tag
angezeigt wird.



5. Krone zurück in die Normalstellung drücken.



SEIKO



a: Normalposition
b: erste Einrastposition
c: zweite Einrastposition

▪ Energiesparmodus (Auto Relay)

Der Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn die Uhr etwa 24 Stunden nicht bewegt wird.

- Bei Aktivierung des Energiesparmodus bleiben der Stunden-, Minuten-, Sekunden- und 24-Stunden-Zeiger stehen. Der Kalender läuft normal weiter.

Aktivieren der Uhr im Energiesparmodus

- Bewegen Sie die Uhr mehrere Male hin und her, um sie zu „wecken“ und aufzuladen.



- Nur der Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich schnell zur Uhrzeit, die im eingebauten IC berechnet wird.
- Danach bewegt sich der Sekundenzeiger schnell und setzt seine normale Bewegung fort.
- Bei vollständiger Aufladung kann die Uhr bis zu 4 Jahre im Energiesparmodus laufen.

▪ Aufladen der Uhr

1. Bewegen Sie die Uhr rhythmisch von Seite zu Seite, wie in der Abbildung dargestellt.



2. Die Uhr wird aufgeladen und der Sekundenzeiger geht von 2-Sekunden-Schritten in 1-Sekunden-Schritte über.
3. Wird die Uhr danach 12 Stunden ununterbrochen getragen, wird eine Leistungsreserve für etwa eineinhalb zusätzliche Tage erzeugt. Wird die Uhr eine Woche täglich 12 Stunden getragen, wird eine Leistungsreserve für etwa 10 zusätzliche Tage erzeugt.

Die Kinetic Auto Relay verwendet keine herkömmlichen Batterien, sondern ein spezielles Sekundärspeicherelement (KINETIC ELEKTRICITY STORAGE UNIT – KINETIC E.S.U.). Dieser spezielle Sekundärspeicher ist eine umweltfreundliche und saubere Energiespeichervorrichtung.

SEIKO