


MULTIFUNKTIONSUHR M6P25



EINSTELLUNG DER TAGESZEIT / TIME ADJUSTMENT

Krone auf Position 2 stellen (ganz herausziehen).
Durch Kronendrehung Minute, Stunde auf die genaue Uhrzeit einstellen.
ACHTUNG: Keine Datumseinstellung zwischen 21 Uhr und 1 Uhr morgens!
Adjust crown to position 2 (Pull right out).
By turning the crown adjust minutes and hours to exact time
ATTENTION: No date adjustment between 21:00 and 01:00!

EINSTELLUNG DES WOCHENTAGES / WEEKDAY ADJUSTMENT

Krone auf Position 2 stellen (ganz herausziehen).
Die Krone wird so lange gedreht, bis die 24-Stunden-Grenze überschritten wird
und der Zeiger der Wochentags-Anzeige weiterspringt.
Adjust crown to position 2 (Pull right out).
The crown must be turned till the 24 hour limit is passed and the hand of the week-
days indicator moves further (to correct weekday).

EINSTELLUNG DES DATUMS / DATE ADJUSTMENT

Krone auf Position 1 stellen (1 Stufe herausziehen).
Durch Kronendrehung nach links Datum einstellen. **ACHTUNG:** Keine
Datumseinstellung zwischen 21 Uhr und 1 Uhr morgens!
Adjust crown to position 1 (Pull out only one step). Adjust date by turning the
crown to the left. **ATTENTION:** No date adjustment between 21:00 and 01:00!